

FJÄRRKONTROLL (VIP 7300)

1. Denna knapp används för att starta IPTV-boxen eller sätta den i viloläge
2. Öppnar IPTV appen
3. Öppnar appen NETFLIX
4. Öppnar programguiden
5. Info-knappen ger mer information om aktuellt program eller kan användas i programguiden eller inspelningar för att få mer information om markerat program
6. Tar fram Filmbiblioteket (VOD).
7. Ger fler alternativ eller bekräftar ditt val
8. Navigations-knappar som används för att bläddra i applikationen
9. Går ett steg tillbaka i menyerna. I TV-läge går du tillbaka till föregående kanal
10. Går till AndroidTV's startsida
11. Öppnar bläddringen av AndroidTV's appar
12. Trick-play funktioner
 - >> Hoppa framåt, litet steg
 - << Hoppa bakåt, litet steg
(kan användas för Start-Over)
 - >| | Play och Paus
13. Volymkontroll för boxen upp och ner
14. Öppnar google's röst assistent
15. Kanalbyte upp och ner
16. Stänger av ljudet
17. Startar inspelning av program
18. Öppnar huvudmenyn



Obs! Denna fjärrkontroll är till Ålcoms IPTV-app.