

FJÄRRKONTROLL (VIP 1103 och VIP 2853)

1. Denna knapp används för att starta IPTV-boxen eller sätta den i viloläge
2. Går till huvudmenyn
3. Info-knappen ger mer information om aktuellt program eller kan användas i programguiden eller inspelningar för att få mer information om markerat program
4. Pil-knapparna har olika betydelse beroende på var du är i menyn:

Live-TV

Yttre pilarna:

- Byter Ljudspår upp och ner
- Byter textning på höger och vänster

Inre pilarna:

Vänster

- Startar om program om du har start-over tjänsten

Upp och ner

- Bläddrar kanaler upp och ner

OBS! Vid uppspelning av inspelat material används de inre pilarna för att spola i inspelningen.

Upp/Ner större steg

Vänster/höger mindre steg

5. OK-knappen ger fler alternativ eller bekräftar ditt val
 6. Går ett steg tillbaka i menyerna.
I TV-läge går du tillbaka till föregående kanal
 7. Går till TV-läge och visar pågående program och kanal
 8. Snabbknapp till dina inspelningar (Kan ändras i inställningarna)
 9. RETV
 10. Snabbknapp till "På TV just nu" (Kan ändras i inställningarna)
 11. Snabbknapp till "Programguiden" (Kan ändras i inställningarna)
 12. Öppnar TEXT-TV (om kanalen har det)
 13. Startar inspelning av program
- A. Ljud upp (knapp på sidan)
B. Ljud ner (knapp på sidan)
C. Ljud av (knapp på sidan)

