

FJÄRRKONTROLL (VIP 4302)

1. Denna knapp används för att starta IPTV-boxen eller sätta den i viloläge
 2. Går till huvudmenyn
 3. Info-knappen ger mer information om aktuellt program eller kan användas i programguiden eller inspelningar för att få mer information om markerat program
 4. Trick-play funktioner
 - >> Hoppa framåt, litet steg
 - << Hoppa bakåt, litet steg (kan användas för Start-Over)
 - >>| Hoppa framåt, större steg
 - |<< Hoppa bakåt, större steg (kan användas för Start-Over)
 - >| | Play och Paus
 - Stop
 5. Ger fler alternativ eller bekräftar ditt val
 6. Går ett steg tillbaka i menyerna.
I TV-läge går du tillbaka till föregående kanal
 7. Går till TV-läge och visar pågående program och kanal
 8. Snabbknapp till dina inspelningar (Kan ändras i inställningarna)
 9. RETV
 10. Kanalbyte upp och ner. Används även i Programguiden för sida upp och ner.
 11. Snabbknapp till "Programguiden" (Kan ändras i inställningarna)
 12. Öppnar TEXT-TV (om kanalen har det)
 13. Startar inspelning av program
 14. Tar fram Filmbiblioteket (VOD).
 15. Byter ljudspår på kanalen
 16. Byter undertextspår på kanalen
- A. Ljud upp
B. Ljud ner
C. Ljud av

