

FJÄRRKONTROLL (VIP 4302)

1. Denna knapp används för att starta IPTV-boxen eller sätta den i viloläge
2. Går till huvudmenyn
3. Info-knappen ger mer information om aktuellt program eller kan användas i programguiden eller inspelningar för att få mer information om markerat program
4. Trick-play funktioner
 - >> Hoppa framåt, litet steg
 - << Hoppa bakåt, litet steg (kan användas för Start-Over)
 - >>| Hoppa framåt, större steg
 - |<< Hoppa bakåt, större steg (kan användas för Start-Over)
 - >|| Play och Paus
 - Stop
5. Ger fler alternativ eller bekräftar ditt val
6. Går ett steg tillbaka i menyerna.
I TV-läge går du tillbaka till föregående kanal
7. Går till TV-läge och visar pågående program och kanal
8. Snabbknapp till dina inspelningar (Kan ändras i inställningarna)
9. RETV
10. Kanalbyte upp och ner. Används även i Programguiden för sida upp och ner.
11. Snabbknapp till "Programguiden" (Kan ändras i inställningarna)
12. Öppnar TEXT-TV (om kanalen har det)
13. Startar inspelning av program
14. Tar fram Filmbiblioteket (VOD).
15. Byter ljudspår på kanalen
16. Byter undertextspår på kanalen
- A. Ljud upp
- B. Ljud ner
- C. Ljud av

